ERGOTRON®

Guía del usuario

Neo-Flex Slide-out Keyboard Tray Wall Mount



For the latest User Installation Guide please visit: www.ergotron.com

User's Guide - English
Guía del usuario - Español
Manuel de l'utilisateur - Français
Gebruikersgids - Deutsch
Benutzerhandbuch - Nederlands
Guida per l'utente - Italiano
Användarhandbok - svenska
ユーザーガイド：日本語
用户指南 ： 汉语

www.ergotron.com
USA 1-800-888-8458
Europe +31 (0)33-45 45 600
China 400-120-3051

888-61-101-G-00 rev.B • 10/15

Componentes

	A	B	C	D	E
1	1x 	1x 	1x 	4x  1/4-20 x 2"	 4x
2	1x 		1x	1/8"	4x  8-32 x 1/2"
3	1x 		4x	3/32"	4x 1/4-20 x 1/2" set screw
4	4x  M6 x 70mm		1x	2x  ST6.3 x 50 mm	
5	4x 		4x M6	2x  ST6.3 x 50 mm	

Herramientas necesarias

Consulte las opciones de montaje en pared para saber cuáles son las herramientas adicionales necesarias para su tipo de instalación de pared.



1 Determine Ergonomic Mounting Height

Configure su estación de trabajo para que trabaje para USTED.



Más información sobre el uso ergonómico de ordenadores:
www.computingcomfort.org

Altura	Coloque el borde superior de la pantalla ligeramente por debajo de la altura de sus ojos. Coloque el teclado aproximadamente a la altura de los codos con las muñecas planas.
Distancia	Coloque la pantalla a una distancia de un brazo desde la cara, esto es, unos 50 cm (20 pulgadas). Coloque el teclado lo suficientemente cerca para que el codo forme un ángulo de 90º.
Ángulo	Incline la pantalla para eliminar los reflejos. Incline el teclado 10º hacia atrás para que las muñecas sigan en posición plana.

Para reducir la fatiga
Respirar - Respire hondo por la nariz.
Parpadear - Parpadee a menudo para que no se sequen los ojos.
Descansar • 2 o 3 minutos cada 20 minutos
• 15 o 20 minutos cada 2 horas.

888-61-101-G-00 rev.B • 10/15

2 opciones de montaje en pared



⚠ ADVERTENCIA:
Asegúrese de que la estructura de la pared pueda aguantar cuatro veces el peso total del equipo montado. Realizar el montaje en superficies de pared que no cumplen estos criterios puede tener como consecuencia una situación inestable e insegura que podría provocar lesiones físicas y/o daños materiales. Consulte a un profesional de la construcción si tiene alguna duda sobre qué significa esto

Madera






Ø 3/16" (5 mm)


Stud Finder

Pernos de acero de calibre ≥ 25






Ø 3/16" (5 mm)


Stud Finder

Pared hueca







Ø 1/2" (13 mm)

Requiere un mínimo de grosor del material de 16 mm (5/8 pulg.).

Cemento





Ø 3/8" (10 mm)

3 Acople a la pared

Madera



Pernos de acero de calibre ≥ 25



a



Stud Finder



b



c



d

Ø 3/16" (5 mm)



e

Madera



Pernos de acero de calibre ≥ 25





⚠ **NOTA: Con el paso del tiempo, los fijadores pueden llegar a soltarse debido a la vibración generada por el movimiento de la solución de montaje. Inspeccione frecuentemente la solución de montaje para ver si hay fijadores sueltos. Si lo desea, aplique un adhesivo de bloqueo de roscas para aplicaciones no intensas en los fijadores antes de instalarlos para impedir que se desenrosquen.**

4 7

888-61-101-G-00 rev.B • 10/15

3 Acople a la pared

Pared hueca



a



b

Ø 1/2" (13 mm)



c





1. Introduzca la placa de anclaje en el orificio.
2. Tire del bucle para que la placa se abra y quede plana dentro de la superficie de la pared.
3. Introduzca la anilla en el orificio.
4. Suelte el bucle.



d





NOTA: Con el paso del tiempo, los fijadores pueden llegar a soltarse debido a la vibración generada por el movimiento de la solución de montaje. Inspeccione frecuentemente la solución de montaje para ver si hay fijadores sueltos. Si lo desea, aplique un adhesivo de bloqueo de roscas para aplicaciones no intensas en los fijadores antes de instalarlos para impedir que se desenrosquen.

4 7

3 Acople a la pared

Cemento



a



b

Ø 3/8" (10 mm)



ADVERTENCIA: Los orificios de montaje deben tener como mínimo 80 mm (3-1/8 pulg.) de profundidad y deben ubicarse en cemento macizo, no argamasa ni material de cobertura. Si taladra en la zona del cemento y no es macizo, ¡vuelva a ubicar los orificios de montaje hasta que ambos anclajes estén totalmente introducidos en cemento macizo!

c







ADVERTENCIA:
Los anclajes que no estén totalmente colocados en cemento macizo no resistirán la carga aplicada, lo cual ocasionará una situación inestable y falta de seguridad que podría tener como consecuencia lesiones físicas y/o daños materiales. Consulte a un profesional de la construcción si tiene alguna duda sobre qué significa esto con respecto a su aplicación específica.

d





PRECAUCIÓN: Asegúrese de que el soporte de montaje en pared esté nivelado, a ras y cómodamente ajustado a la superficie de la pared. NO APRIETE DEMASIADO LOS PERNOS.

NOTA: Con el paso del tiempo, los fijadores pueden llegar a soltarse debido a la vibración generada por el movimiento de la solución de montaje. Inspeccione frecuentemente la solución de montaje para ver si hay fijadores sueltos. Si lo desea, aplique un adhesivo de bloqueo de roscas para aplicaciones no intensas en los fijadores antes de instalarlos para impedir que se desenrosquen.

4 7

888-61-101-G-00 rev.B • 10/15

4 Acople la bandeja del teclado

a



b



c



d



NOTA: Con el paso del tiempo, los fijadores pueden llegar a soltarse debido a la vibración generada por el movimiento de la solución de montaje. Inspeccione frecuentemente la solución de montaje para ver si hay fijadores sueltos. Si lo desea, aplique un adhesivo de bloqueo de roscas para aplicaciones no intensas en los fijadores antes de instalarlos para impedir que se desenrosquen.

e



f



4 Acople el teclado

a



b

c



d



6 Alcance del movimiento

Este producto está diseñado para ajustarse rápida y fácilmente según sus necesidades. Consulte los siguientes pasos para su ajuste.

a Inclinación: hacia adelante y hacia atrás









Aumentar la fricción
Si este producto se mueve con demasiada facilidad hacia los lados, tendrá que aumentar la fricción:

Disminuir la fricción
Si este producto es demasiado difícil de mover hacia los lados, tendrá que disminuir la fricción:

b Movimiento: de un lado a otro









Aumentar la fricción
Si este producto se mueve con demasiada facilidad hacia los lados, tendrá que aumentar la fricción:

Disminuir la fricción
Si este producto es demasiado difícil de mover hacia los lados, tendrá que disminuir la fricción:

c Inclinación negativa









888-61-101-G-00 rev.B • 10/15

7 Acople el bolsillo del ratón



8 Acople la gestión de cables



Para Garantía, visite: www.ergotron.com/warranty

Para servicio, visite: www.ergotron.com

Para conocer los números telefónicos locales de atención al cliente, visite: http://contact.ergotron.com

Sede de ventas y corporativa para América

1181 Trapp Rd.
St. Paul, MN EE.UU.
(800) 888-8458
+1-651-681-7600
www.ergotron.com
sales@ergotron.com

Ventas EMEA

Amersfoort, Países Bajos
+31 33 45 45 600
www.ergotron.com
info.eu@ergotron.com

Ventas APAC

Tokio, Japón
www.ergotron.com
apaccustomerservice@ergotron.com

Ventas mundiales OEM

www.ergotron.com
info.oem@ergotron.com

ERGOTRON®

Aunque Ergoton, Inc. realiza todos los esfuerzos posibles para ofrecer información precisa y completa sobre la instalación y uso de sus productos, no podrá imputársele responsabilidad alguna por ningún error editorial u omisión (incluyendo los que ocurren durante el proceso de traducción del inglés a otro idioma), ni por ningún daño incidental, especial o emergente, de cualquier naturaleza, que resulte del suministro de estas instrucciones y del funcionamiento del equipo en correspondencia con ellas. Ergotron, Inc. se reserva el derecho de hacer cambios en el diseño del producto y/o su documentación sin aviso a sus usuarios. Para obtener la información más actualizada del producto, o para saber si este documento está disponible en otros idiomas diferentes de éste, por favor contacte con el Servicio de Atención al Cliente de Ergotron. Ninguna porción de esta publicación puede reproducirse, almacenarse en un sistema de recuperación, ni transmitirse de ninguna forma ni ningún medio, ya sea electrónico, mecánico, por fotocopia, grabación o de otra manera sin consentimiento previo y por escrito de Ergotron, Inc., 1181 Trap Road, Eagan, Minnesota, 55121, EE.UU. Patentes en trámite y Patentada en EE.UU. y el extranjero. Ergotron es una marca comercial registrada de Ergotron, Inc.

© 2015 Ergotron, Inc. All rights reserved.

888-61-101-G-00 rev.B • 10/15